



Produktdatenblatt Stand 11-2024



1. Produktinformation

- **Produktname:** Schneetag Tasse Ski fahren D.7,5cm, H.8,5cm
- **Artikelnummer:** 92312
- **Kategorie:** Tassen und Becher
- **Gewicht:** 0,28kg
- **Zolltarifnummer:** 69111000
- **Verkaufsstart:** 01.2024

2. Herstellerinformation

- **Herstellername:** räder GmbH
- **Anschrift des Herstellers:** Kornharpener Straße 126,
44791 Bochum, www.raeder.de
- **Kontakt (E-Mail, Telefon):** info@raeder.de / 0234 95987-0
- **Registrierte Marke:** räder

3. EG- Konformitätserklärung

- **Angewandte Normen und Verordnungen:**
(EU) 2023/988 Verordnung über die allgemeine Produktsicherheit (GPSR)
Ökodesign-VO EU 2024/1781 ESPR

Wir bestätigen, dass die oben genannten Tassen und Becher den folgenden Richtlinien und Normen entsprechen:

1. Verordnung (EG) Nr. 1935/2004 über Materialien und Gegenstände, die dazu bestimmt sind, mit Lebensmitteln in Berührung zu kommen.
2. Verordnung (EG) Nr. 2023/2006 zur Guten Herstellungspraxis (GMP) für Materialien und Gegenstände, die mit Lebensmitteln in Berührung kommen.
3. REACH-Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 zur Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung chemischer Stoffe.

Die Tassen und Becher sind lebensmittelecht und für den sicheren Kontakt mit Lebensmitteln geeignet. Sie enthalten keine schädlichen Substanzen, die die Gesundheit des Verbrauchers beeinträchtigen könnten.

Unterschrift: Geschäftsführer Michael Meier

4. Risikobewertung

- **Risikobewertung:** gering
- **Getroffene Maßnahmen zur Risikominderung:**
 - Qualitätskontrollen während und nach der Produktion
 - Wareneingangskontrollen der Materialien und Bestandteile
 - Sicherheitsprüfungen auf scharfe Kanten und Materialschwächen



5. Montageanleitung und Sicherheitsanweisung

Auspacken:

- Die Tassen und Becher werden in einer schützenden Verpackung geliefert, um Beschädigungen während des Transports zu vermeiden.
- Entfernen Sie die Verpackungsmaterialien vorsichtig, um Bruch oder Kratzer an der Keramikoberfläche zu vermeiden.

Verwendung:

- Die Tassen und Becher sind für den Kontakt mit Lebensmitteln konzipiert und können für heiße und kalte Getränke verwendet werden.
- Stellen Sie sicher, dass das Produkt vor dem ersten Gebrauch gründlich gereinigt wird.
- Verwenden Sie die Tassen und Becher nicht über offenem Feuer, auf direkter Hitzequelle oder im Backofen.
-

Sicherheitshinweise

Bruchgefahr:

- Keramische Tassen und Becher können zerbrechen oder Risse bekommen, wenn sie herunterfallen oder starker Stoßbelastung ausgesetzt sind. Verwenden Sie beschädigte Tassen und Becher nicht weiter, da Bruchstücke Verletzungsgefahr darstellen können.

Verbrühungsgefahr:

- Heiße Getränke in der Tasse oder dem Becher können die Oberfläche sehr stark erhitzen. Halten Sie das Produkt daher sicher und vermeiden Sie direkten Kontakt mit der heißen Oberfläche.

Kindersicherheit:

- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern. Die Tassen und Becher könnten Kleinteile enthalten, wie ablösbare Dekorationselemente, die eine Verschluckungsgefahr darstellen könnten.

Pflegehinweise

Reinigung:

- Die Tassen und Becher sind aufgrund der farbigen Aufbrandbilder **nicht spülmaschinengeeignet**. Für eine lange Haltbarkeit empfehlen wir die Reinigung von Hand mit mildem Reinigungsmittel und einem weichen Tuch oder Schwamm, um Farbabrieb und Beschädigung der Oberfläche zu vermeiden.

Aufbewahrung:

- Bewahren Sie die Tassen und Becher an einem trockenen Ort auf, um Rissbildung und Oberflächenschäden durch extreme Temperaturschwankungen zu vermeiden.

Lebensdauer:

Zur langfristigen Erhaltung empfehlen wir, die Tassen und Becher vor starker Beanspruchung zu schützen und regelmäßig auf Risse oder Abnutzung zu überprüfen.

6. Rückverfolgbarkeit

- **Vertriebskette:** Großhandel-Einzelhandel-Endkunde
- **Aufbewahrung der Dokumente:** Hinweis darauf, dass diese Dokumentation mindestens 10 Jahre nach Inverkehrbringen aufbewahrt wird.

7. Verpackungs- und Entsorgungsinformationen

- **Verpackungsart:** Geschenkkarton
- **Recycling- und Entsorgungshinweise:**
Bitte entsorgen Sie den Artikel am Ende seines Lebenszyklus und seine Verpackung gemäß den lokalen Entsorgungsvorschriften. Trennen Sie die Materialien entsprechend ihrer Art, wie Papier und Pappe separat von Kunststoffen, und geben Sie diese in die jeweils vorgesehenen Sammelbehälter. So unterstützen Sie das Recycling und eine umweltgerechte Entsorgung.