



## Produktdatenblatt Stand 11-2024



### 1. Produktinformation

- **Produktname:** Schneidebrett Giebelhaus50x15,5x1,5cm
- **Artikelnummer:** 17575
- **Kategorie:** Dining- Schneidebretter
- **Gewicht:** 1,01kg
- **Zolltarifnummer:** 44199000
- **Verkaufsstart:** 01.2025

### 2. Herstellerinformation

- **Herstellername:** räder GmbH
- **Anschrift des Herstellers:** Kornharpener Straße 126,  
44791 Bochum, [www.raeder.de](http://www.raeder.de)
- **Kontakt (E-Mail, Telefon):** [info@raeder.de](mailto:info@raeder.de) / 0234 95987-0
- **Registrierte Marke:** räder

### 3. EG- Konformitätserklärung

- **Angewandte Normen und Verordnungen:**  
(EU) 2023/988 Verordnung über die allgemeine Produktsicherheit (GPSR)  
Ökodesign-VO EU 2024/1781 ESPR

Wir bestätigen, dass die oben genannten Artikel den folgenden Richtlinien und Normen entsprechen:

1. Verordnung (EG) Nr. 1935/2004 über Materialien und Gegenstände, die dazu bestimmt sind, mit Lebensmitteln in Berührung zu kommen.
2. Verordnung (EG) Nr. 2023/2006 zur Guten Herstellungspraxis (GMP) für Materialien und Gegenstände, die mit Lebensmitteln in Berührung kommen.
3. REACH-Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 zur Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung chemischer Stoffe.

Die Schneidebretter sind lebensmittelecht und für den sicheren Kontakt mit Lebensmitteln geeignet. Sie enthalten keine schädlichen Substanzen, die die Gesundheit des Verbrauchers beeinträchtigen könnten.

Unterschrift: Geschäftsführer Michael Meier

### 4. Risikobewertung

- **Risikobewertung:** gering
- **Getroffene Maßnahmen zur Risikominderung:**
  - Qualitätskontrollen während und nach der Produktion



- Wareneingangskontrollen der Materialien und Bestandteile
- Sicherheitsprüfungen auf scharfe Kanten und Materialschwächen

## 5. Gebrauchsanleitung und Sicherheitsanweisung

### Auspacken

- Entfernen Sie die Verpackung vorsichtig, um die Oberfläche des Schneidebretts nicht zu beschädigen.

### Verwendung

Verwenden Sie das Schneidebrett ausschließlich zum Schneiden von Lebensmitteln.

- Achten Sie darauf, das Schneidebrett auf einer stabilen, rutschfesten Oberfläche zu platzieren, um ein Verrutschen während des Schneidens zu vermeiden.

### Sicherheitshinweise

#### Warnhinweis:

Seien Sie vorsichtig im Umgang mit scharfen Messern, um Verletzungen zu vermeiden. Schneiden Sie immer von sich weg und halten Sie die Hände von der Schneidekante fern. Verwenden Sie beim Schneiden einen stabilen Griff und sorgen Sie dafür, dass das Schneidebrett nicht verrutscht.

- Reinigen Sie das Schneidebrett nach der Benutzung gründlich mit warmem Wasser und mildem Reinigungsmittel. Vermeiden Sie die Verwendung von scheuernden Reinigungsmitteln, die die Oberfläche beschädigen könnten.

#### Kindersicherheit

- Bewahren Sie das Schneidebrett außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern auf, um Verletzungen durch scharfe Messer oder das Schneidebrett selbst zu vermeiden.

#### Materialhinweis

- Holz ist ein naturbelassenes Material; vermeiden Sie übermäßige Feuchtigkeit, um Verformungen oder Rissbildung zu verhindern. Trocknen Sie das Schneidebrett nach der Reinigung gründlich ab.

#### Pflegehinweise

##### Reinigung

- Reinigen Sie das Schneidebrett gründlich nach jedem Gebrauch. Es ist nicht spülmaschinengeeignet. Verwenden Sie stattdessen warmes Wasser und ein mildes Reinigungsmittel.
- Ölen Sie das Schneidebrett regelmäßig mit lebensmittelechtem Holzöl, um die Oberfläche zu pflegen und ihre Lebensdauer zu verlängern.

##### Lebensdauer

- Überprüfen Sie regelmäßig den Zustand des Schneidebretts und ersetzen Sie es bei sichtbaren Schäden oder Abnutzung.

## 6. Rückverfolgbarkeit

- **Vertriebskette:** Großhandel-Einzelhandel-Endkunde
- **Aufbewahrung der Dokumente:** Hinweis darauf, dass diese Dokumentation mindestens 10 Jahre nach Inverkehrbringen aufbewahrt wird.

## 7. Verpackungs- und Entsorgungsinformationen

- **Verpackungsart:** Hangtag
- **Recycling- und Entsorgungshinweise:**  
Bitte entsorgen Sie den Artikel am Ende seines Lebenszyklus und seine Verpackung gemäß den lokalen Entsorgungsvorschriften. Trennen Sie die Materialien entsprechend ihrer Art, wie Papier und Pappe separat von Kunststoffen, und geben Sie diese in die jeweils vorgesehenen Sammelbehälter. So unterstützen Sie das Recycling und eine umweltgerechte Entsorgung.