SICHERHEITSINFORMATIONEN

MEATER 2 PLUS

Ladegerät Batterie Alkaline	AAA
Ladegerät Batterie Nennspannung	1.5V
Ladegerät Batterie Größe	Die AAA-Zellen haben einen Durchmesser von 10,5 mm und AAA mm Länge
Ladegerät Batterie Anzahl	1
Ladegerät Modellnummer	MT-CP33
Modellnummer der Sonde	MT-P003, MT-P020
Nennspannung von Akku der Sonde	3.4V
Kapazität der Sonde	3mAh
Betriebsfrequenz	2402-2480MHz
Name und Anschrift des Importeurs	**Apption Labs.** 681 Appleton Street Lowell, MA 01851 USA
	MEATER. 3775 Cahuenga Blvd Studio City, CA 91604 United States
	Apption Labs GmbH. Frie-Otto-Straße 4, 80797 München, Deutschland

Vor Gebrauch alle Anweisungen lesen

Bitte lesen Sie dieses Handbuch vollständig durch, bevor Sie Ihr MEATER Produkt benutzen. Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann zu Verletzungen oder Beschädigungen Ihres MEATER Produkts führen. Wenn dieses Produkt für eine andere Person in Betrieb nehmen, geben Sie diese Anleitung an den Besitzer weiter, damit er sie lesen und zum späteren Nachschlagen aufbewahren kann.

WARNUNG

Verbrennungsgefahr

Bei Nichtbeachtung dieser Warnung kann es zu ernsthaften Verbrennungen kommen.

Führen Sie die MEATER Sonde immer über die Kochoberfläche ein, um Verbrennungen durch heißes Fett zu vermeiden.

BITTE NICHT die Ladegerät auf den Grillrost stellen, oder in nahe an eine heiße Oberfläche.

Entfernen Sie die MEATER Sonde **NICHT**, solange sie den Höre ausgesetzt ist. Die MEATER Sonde muss fern von allen Wärmequellen in die Ladestation eingelegt und aus ihnen entfernt werden.

Tragen Sie immer eine Schutzbrille, wenn Sie eine Sonde entfernen, die höheren als den normalen zulässigen Temperaturen ausgesetzt war oder mit Fett in Berührung gekommen ist. Kommen in Berührung gekommen ist.

Wenn die Sonde ins Feuer oder in eine direkte Flamme fällt, lassen Sie sie bitte abkühlen. Die Sonde darf aus sich selbst heraus nicht explodieren, sie kann sich jedoch bei Überhitzung aufblähen, bevor sie abkühlt.

Die Sonde darf **NICHT** mit heißer Holzkohle oder Flammen in Berührung kommen.

Die Sonde ist während und nach dem Gebrauch heiß. Berühren Sie sie nicht, bevor sie abgekühlt ist. Sonde Hitzebeständige Handschuhe.

Gefahr von durch Lebensmittel übertragenen Krankheiten

Der Verzicht von Kohlen oder unzureichend durchgegarten Speisen kann zu dem Risiko lebensmittelbedingten Erkrankung führen. Lebensmittelbedingten Erkrankung führen. Befolgen Sie die sicheren USDA Temperaturvorgaben.

ACHTUNG

Gefahr von Produktschäden

Führen Sie die MEATER Sonde immer über die Kochoberfläche ein, um Schäden an Oberflächen der Sonde zu vermeiden.

Die Sonde **NICHT** in der Mikrowelle oder im Schnellkochtopf verwenden.

Stellen Sie die MEATER Ladestation **NICHT** auf heiße Oberflächen.

Lassen Sie die Sonde **NICHT** auf harte Oberflächen fallen.

Verwenden Sie KEINE Reinigungsmittel, die Alkohol, Ammonium, Bersuk oder Schwammlitel enthalten, da diese das Gerät beschädigen können.

Halten Sie die Sonde **NICHT** unmittelbar nach dem Gebrauch unter kaltes Wasser. Lassen Sie die Sonde vor dem Waschen abkühlen.

Überschreiten Sie **NICHT** die Genrewerte für den internen Sensor der Sonde von 105°C/221°Oder für den Umgebungssensor der Sonde von 250°C. Die Verwendung der Sonde über diesen Höchstwerten können die Sonde beschädigen.

BITTE NICHT die Ladegerät der Feuchtigkeit aussetzen. Bei starker Verschmutzung Akkudeckel halten und nicht in die Spüle legen.

Bewahren Sie die Sonde bei Nichtgebrauch an einem trockenen, kühlen Ort auf. Dieses Produkt ist nur für den Gebrauch in Innenräumen vorgesehen. Verwenden Sie es nur für den vorgesehenen Zweck.

Gefahr durch scharfe Spitzen

Halten Sie die Spitze der MEATER Sonde immer von Fingern und vom Körper fern. Kontakt mit der Spitze kann zu Verletzungen führen. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.

Erste Schritte

Vergewissern Sie sich vor der Benutzung Ihres MEATER Plus, dass das Gerät vollständig aufgeladen ist. Weitere Informationen finden Sie unter Informationen auf dieser Seite gelesen haben.

Wenn Sie Hilfe bei der Verwendung Ihres MEATER Geräteliegen oder Fragen haben, verwenden Sie bitte unseren digitalen Support-Assistenten und unsere FAQ-Hilfe gestellte Fragen! Diese finden Sie online unter support.meatercom/contact-us. Unser Support-Team ist ebenfalls verfügbar. Normalerweise können Sie hierfür ebenfalls den digitalen Support-Assistenten verwenden, der Sie zum richtigen Ansprechpartner führt.

Support

Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Fehlerbehebung und Kundensupport.

Häufig gestellte Fragen (FAQs)

Antworten zu den häufigsten Anliegen.

Kontakt

Geschäftliche Anfragen, Presse und Influencer

Bei welcher Temperatur kann MEATER maximal verwendet werden?

Die maximal zulässige Temperatur, die der Außentemperatur-Sensor standhält beträgt 500°C.

Die maximal zulässige Temperatur, die der Kerntemperatur-Sensor standhält beträgt 105°C.

Um die Sicherheit der Sonde zu gewährleisten, warnt Sie die MEATER App, wenn Sie sich diesen Grenzwerten nähern.

Achten Sie darauf, dass Sie die MEATER Sonde über die Sicherheitsgrenze Hinaus in der Nähe einer direkten Beschädigung des Kerntemperatur-Sensors zu vermeiden.

Wichtige Sicherheitshinweise

Grillen mit Holzkohle

Führen Sie die MEATER Sonde immer über die Kochoberfläche ein, um Verbrennungen durch heißes Fett zu vermeiden.

Vergewissern Sie sich vor dem Garen, dass die Sonde korrekt in das Ladegerät eingelegt ist wurde, Nadi rekt und nicht kreuz ve.

Kochen Sie **NICHT** mit MEATER Sonde, die nicht in das Ladegerät für Sicherheitsmaßnahmen hinzu und ihren Gerät.

Waschen Sie sich nach dem Umgang mit rohem Fleisch immer die Hände.

Legen Sie Fleisch über indirekter Hitze auf freier Glut.

Entfernen Sie die Sonde **NICHT**, solange sie der Hitze ausgesetzt ist. Sie muss in das Ladegerät zurückgelegt und entfernt werden.

Tragen Sie immer eine Schutzbrille, wenn Sie eine Sonde entfernen, die höheren als den normalen zulässigen Temperaturen ausgesetzt war oder mit Fett in Berührung gekommen ist.

Nehmen Sie das Fleisch vorsichtig vom Grill, wenn es fertig ist, und legen Sie es auf dem Grillrost ab.

Entfernen Sie die Sonde **NICHT** aus dem Gargut, während dieses auf dem Grill liegt.



Stellen Sie sicher, dass die Sonde nicht überhitzt wird, indem sie sicheres Niveau gesenken ist Sonst Sie die Sonde entfernen.

Wenn sich die Sonde nur schwer entfernen lässt, ziehen und drehen Sie sie vorsichtig, bis sie sich löst. Die Sonde **NICHT** gegen den Fleisch.

Schalten Sie das Grillfeuer aus, sobald die Sonde entfernt wurde. Sie können das Fleisch dann auf dem Grill ankratzen um an köstliches Endergebnis zu ersteh.

Schalt die Sonde entfernt wurde. Sie können das Fleisch dann auf dem Grill ankratzen um an köstliches Endergebnis zu ersteh.

Schalt das Fleisch angekratzt ist, können Sie servieren und genießen!

Allgemeine Informationen

Benutzerinformationen

Warnung: Änderungen oder Modifikationen an diesem Gerät, die nicht ausdrücklich von der für die Einhaltung der Vorschriften verantwortlichen Stelle genehmigt wurden, können dazu führen, dass der Benutzer die Erlaubnis zum Betrieb des Geräts verliert.

MEATER+ Ladegerät Modellnummer: MT-CP02
MEATER Sonde Modellnummer: MT-P020
FCC ID: 2AHPU-MT-P020
MT-CP02 FCC ID: 2AHPU-C
Patents: meatercom/patents

MEATER Probe
IC: 24673-MTP
CAN ICES-3 (B) / NMB-3 (B)

MEATER Plus
IC: 24673-MTP
CAN ICES-3 (B) / NMB-3 (B)

Hiermit erklärt Apption Labs Ltd dass die Funkanlagentyp MEATER Plus (MT-CP02 & MEATER Probe (MT-P003, MT-P020 der Richtlinie 2014/53/EU entspricht.

Der Produkt entspricht der Funkgerätrichtlinie und den geltenden Normen sowie den Anforderungen des UFGB für den Kontakt mit Lebensmitteln.

FCC-Erklärung

Dieses Gerät erfüllt die Anforderungen von Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen: (1) Dieses Gerät darf keine schädlichen Interferenzen verursachen, und (2) dieses Gerät muss jegliche empfangenen Interferenzen akzeptieren, einschließlich Interferenzen, die einen unerwünschten Betrieb verursachen können.

Erklärung der Federal Communication Commission zu Interferenzen

Dieses Gerät wurde getestet und entspricht den Grenzwerten für ein digitales Gerät der Klasse B gemäß Teil 15 der FCC-Vorschriften. Diese Grenzwerte sind so festgelegt, dass sie einen angemessenen Schutz gegen schädliche Interferenzen in einer Wohnumgebung bieten. Dieses Gerät erzeugt, verwendet und kann Hochfrequenzenergie und kann diese ausstrahlen. Wenn es nicht gemäß den Anweisungen installiert und verwendet wird, kann es schädliche Störungen im Funkverkehr verursachen. Es kann jedoch nicht garantiert werden, dass bei einer bestimmten Installation keine Störungen auftreten. Wenn dieses Gerät schädliche Störungen des Radio- oder Fernsehempfangs verursacht, was durch Ausschalten des Geräts festgestellt werden kann, sollte der Benutzer versuchen, die Störungen durch eine der folgenden Maßnahmen zu beheben:

- Richten Sie die Empfangsantenne neu aus oder positionieren Sie sie neu.
- Vergrößern Sie den Abstand zwischen dem Gerät und dem Empfänger.
- Schließen Sie das Gerät an eine Steckdose an, die nicht mit dem Stromkreis verbunden ist, an den der Empfänger angeschlossen ist.
- Wenden Sie sich an den Händler oder einen erfahrenen Radio-/Fernsehtechniker, um Hilfe zu erhalten.

FCC-Erklärung zur Strahlungsexposition

Dieses Gerät entspricht den FCC-Grenzwerten für die Strahlenbelastung, die für eine unkontrollierte Umgebung festgelegt wurden. Dieses Gerät sollte mit einem Mindestabstand von 20 cm zwischen dem Gerät und Ihrem Körper installiert und betrieben werden.

Die Bluetooth® Wortmarke und -Logos sind eingetragene Marken im Besitz von Bluetooth SIG, Inc. und werden von Apption Labs unter Lizenz verwendet. Andere Marken und Handelsnamen sind Eigentum der jeweiligen Inhaber.

Apption Labs garantiert hiermit, dass das MEATER Plus Produkt bei normalem Gebrauch und normaler Wartung für einen Zeitraum von zwei (2) Jahren, wenn es von dem ursprünglichen Käufer gekauft wird, frei von Material- und Verarbeitungsfehlern ist. Diese Garantie gilt nicht für Produkte, die unsachgemäß verwendet wurden, die von Dritten als nicht autorisiert identifiziert wurden, die unsachgemäß gelagert wurden, frei von Defekten an Teilen, Materialien und Verarbeitung bestehen bleiben. Zudem können nur durch die gelernte Sammlung gefährliche Bestandteile der Geräte kein FCKW oder Quecksilber) adäquat behandelt und somit negative Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit vermieden werden. Weitere Informationen zu Recyclingmöglichkeiten in Ihrer Nähe erhalten Sie bei Ihrer Gemeindeverwaltung oder Ihrem Hausmüllentsorgungsunternehmen. Einen Überblick über die Sammelsysteme erhalten Sie auf folgender Webseite: https://ec.europa.eu/environment/waste/weee_de.htm/ registrierstelle@EAKDeutschland.de.

Batterien und Akkus dürfen nicht in den Hausmüll und mit dem Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne gekennzeichnet. Diese Geräte können bei allen unten stehenden Sammelstellen abgegeben werden und helfen somit dabei, dass Ihr Hausmüll entsorgt werden.

Deutschland
Verpackungsgesetz-Lucid: DE16756304276

Batterieregistrierung: DE99905445

Elektro- und Elektronikgeräte
Elektro-Altgeräte dürfen nicht in den Hausmüll.
Das Elektro- und Elektronikgesetz (ElektroG) enthält eine Vielzahl von Anforderungen an den Umgang mit Elektro- und Elektronikgeräten. Die wichtigsten sind hier zusammengefasst:
1. Elektro-Altgeräte dürfen nicht in den Hausmüll.
Elektro- und Elektronikgeräte, die zu Abfall geworden sind, werden als Altgeräte bezeichnet. Besitzer von Altgeräten haben diese einer vom unsortierten Siedlungsabfall getrennten Erfassung zuzuführen. Altgeräte gehören insbesondere nicht in den Hausmüll, sondern in spezielle Sammel- und Rückgabesysteme.
2. Batterien und Akkus sowie Lampen
Batterien und Akkus sowie Lampen sind grundsätzlich zerstörungsfrei aus Altgeräten zu entnehmen, wenn sie nicht von Altgeräten umschlossen werden. Im Regelfall ist der Abgeber an einer Erfassungsstelle vom Altgerät zu trennen. Dies gilt nicht, soweit Altgeräte einer Vorbereitung zur Wiederverwendung unter Einhaltung eines effektiven nachhaltigen Erfassungsregimes zugeführt werden.
3. Möglichkeiten der Rückgabe von Altgeräten
Besitzer von Altgeräten aus privaten Haushalten können diese bei den Sammelstellen der öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger oder bei den von diesen eingerichteten Rücknahmestellen unentgeltlich abgeben. Rücknahmepflichtig sind auch
Rücknahmepflichtig sind Vertreiber von Elektro- und Elektronikgeräten, die nicht nur Eigentümer, sondern Gewerbliche Letztverwendungsberechtigte mit einer Gesamtverkaufsfläche von mindestens 800 m2, die mehrmals pro Jahr oder dauerhaft Elektro- und Elektronikgeräte anbieten und auf dem Markt bereitstellen. Vertreiber haben die Rücknahme grundsätzlich durch geeignete Rücknahmemöglichkeiten in zumutbarer Entfernung zum jeweiligen Endnutzer zu gewährleisten.
Elektrogeräte mit äußeren Abmessungen von weniger als 25 Zentimetern, einschließlich Batterien und Akkus, sowie Lampen, wenn sie neues Elektrogeräte gleicher Art und mit gleichen Funktionen ersetzt werden, sind Einzelhändler mit einer Verkaufsfläche von mindestens 400 m2 für Elektro- und Elektronikgeräte verpflichtet, Altgeräte am Verkaufsort in unmittelbarer Nähe zu den Hauptvertriebswegen für Endnutzer unentgeltlich zurückzunehmen. Vertreiber haben die Rücknahme grundsätzlich durch geeignete Rücknahmemöglichkeiten in zumutbarer Entfernung zum jeweiligen Endnutzer zu gewährleisten.
Vertreiber von Lebensmitteln mit einer Gesamtverkaufsfläche von mindestens 800 m2, die mehrmals pro Jahr oder dauerhaft Lebensmittel anbieten, wenn sie neues Elektrogerät gleicher Art, das im Wesentlichen die gleichen Funktionen erfüllt, an einem Einkaufsort abgegeben wird. Wenn ein neues Gerät an einem privaten Haushalt ausgeliefert wird, kann die gleichartige Altgerät durch den unentgeltlichen Abholung übergeben werden, dass gilt bei einem Verkäufer unter Fernkommunikationsmitteln, wenn die Lagerfläche für Elektro- und Elektronikgeräte mindestens 400 m2 beträgt oder wenn die Verkaufsfläche mindestens 800 m2 beträgt. Vertreiber haben die Möglichkeit zur unentgeltlichen Rückgabe bei Sammelstellen der kleinster unabhängig von einem Neukauf. Vertreiber haben die Möglichkeit zur unentgeltlichen Rückgabe bei Sammelstellen der kleinster unabhängig von einem Neukauf.
Ausgabe: Vertreiber, die Lebensmittel anbieten, müssen für die Rücknahme ausgedienter Elektrogeräte sorgen, wenn sie neues Gerät an einen privaten Haushalt ausgeliefert wird, kann das gleichartige Altgerät durch den unentgeltlichen Abholung übergeben werden, dass gilt bei einem Verkäufer unter Fernkommunikationsmitteln, wenn die Lagerfläche für Elektro- und Elektronikgeräte mindestens 400 m2 beträgt oder wenn die Verkaufsfläche mindestens 800 m2 beträgt. Vertreiber haben die Möglichkeit zur unentgeltlichen Rückgabe bei Sammelstellen der kleinster unabhängig von einem Neukauf. Vertreiber haben die Möglichkeit zur unentgeltlichen Rückgabe bei Sammelstellen der kleinster unabhängig von einem Neukauf.
Ausgabe: Vertreiber, die Lebensmittel anbieten, müssen für die Rücknahme ausgedienter Elektrogeräte sorgen, wenn sie neues Elektrogerät gleicher Art, das im Wesentlichen die gleichen Funktionen erfüllt, an einem Einkaufsort abgegeben wird. Wenn ein neues Gerät an einen privaten Haushalt ausgeliefert wird, kann das gleichartige Altgerät durch den unentgeltlichen Abholung übergeben werden, dass gilt bei einem Verkäufer unter Fernkommunikationsmitteln, wenn die Lagerfläche für Elektro- und Elektronikgeräte mindestens 400 m2 beträgt oder wenn die Verkaufsfläche mindestens 800 m2 beträgt. Vertreiber haben die Möglichkeit zur unentgeltlichen Rückgabe bei Sammelstellen der kleinster unabhängig von einem Neukauf. Vertreiber haben die Möglichkeit zur unentgeltlichen Rückgabe bei Sammelstellen der kleinster unabhängig von einem Neukauf.
4. Datenschutz Hinweis
Altgeräte können Daten enthalten, die Ihren Datenschutz gefährden. Informieren Sie sich über Löschmöglichkeiten, wenn ein neues Computer und Smartphones. Bitte beachten Sie hierzu die Hinweise Ihrer Kommune oder Ihrer Stadt und dass Sie unentgeltlichen Altgeräten jeder Endnutzer selbst verantwortlich ist.
5. Was bedeutet das Symbol „durchgestrichene Mülltonne"
Sie auf Elektro- und Elektronikgeräten regelmäßig abgebildete Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne weist darauf hin, dass die jeweilige Gerät am Ende seiner Lebenszeit getrennt vom unsortierten Siedlungsabfall zu erfassen ist.

Denmark
Batterier og elektronisk udstyr (EEE) indeholder materialer, komponenter og stoffer, der kan være farlige og skadelige for menneskers sundhed og for miljøet, hvis affaldet af elektronisk og elektronisk udstyr (WEEE) ikke bortskaffes korrekt.
Produkter, der er mærket med nedenstående overkrydsede skraldespand, er elektrisk og elektronisk udstyr. Den krydsede skraldespand symboliserer, at affald af elektrisk og elektronisk udstyr ikke må bortskaffes sammen med husholdningsaffald.
Til dette formål har vi etableret ordninger, hvor affald af elektrisk og elektronisk udstyr gratis kan afleveres af borgerne på genbrugsstationer eller andre indsamlingssteder eller hentes direkte fra husholdningerne. Nærmere information skal indhentes hos kommunens tekniske forvaltning.
Borgere af elektrisk og elektronisk udstyr må ikke bortskaffe batterier og akkumulatorer sammen med deres udtjente produkter. Brugere skal benytte de kommunale indsamlingsordninger for at minimere den miljømæssige belastning i forbindelse med bortskaffelse af affald af elektrisk og elektronisk udstyr og for at øge mulighederne for genbrug, genanvendelse og nyttiggørelse af affald af elektrisk og elektronisk udstyr.

Recycle IT
Unit 1 Bridge Trade Terrace, Clondalkin Industrial Estate,
Clondalkin, Dublin D22 N130
Website: https://www.recycleit.ie/location-map.html
T: 1850 622 622
E: info@recycleit.ie
Öffnungszeiten: Montag-Donnerstag 8.30-16.30 Uhr – Freitag 8.30-15.30 Uhr

Konformitätserklärung
Wir, Apption Labs GmbH, erklären in alleiniger Verantwortung, dass das oben genannte Produkt den wesentlichen Anforderungen der genannten EU-Richtlinie entspricht. Die EU-Konformitätserklärung kann unter der auf der Verpackung angegebenen Internetadresse angefordert werden.

Entsorgung von Verpackungen
Entsorgen Sie die Verpackungen getrennt nach sortenreinen Materialien. Entsorgen Sie Pappe und Karton als Altpapier und Folie über den Wertstoffsammelsystem.

Entsorgung des Produkts
Elektro-Altgeräte dürfen nicht in den Hausmüll.
Elektro-Altgeräte dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Wenn das Produkt nicht mehr verwendet werden kann, ist jeder Nutzer gesetzlich verpflichtet, Altgeräte getrennt vom Hausmüll zu entsorgen. LED: bei einer Sammelstelle in seiner Gemeinde/seinem Stadtteil. So wird sichergestellt, dass das Gerät fachgerecht verwertet wird und keine negativen Folgen für die Umwelt und die menschliche Gesundheit entstehen. Weitere Informationen hierzu erhalten Sie bei Ihrer Gemeinde/Stadtverwaltung. Aus diesem Grund sind die Elektrogeräte mit dem hier abgebildeten Symbol gekennzeichnet.

Batterien und Akkus dürfen nicht in den Hausmüll entsorgt werden! Als Endverbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, alle Batterien und Akkus, unabhängig davon, ob sie Schadstoffe* enthalten oder nicht, bei einer Sammelstelle der Gemeinde oder des Landkreises oder im Handel abzugeben, um so einen umweltgerechten Entsorgung zuzuführen.
*Pb = Batterie enthält Blei, Cd = Batterie enthält Cadmium, Hg = Batterie enthält Quecksilber.
Zudem beachten:
1 gebrauchtes Handy = 1 Cd - Cadmium, Hg - Quecksilber, Pb - Blei

Weitere Informationen:
https://support.meatercom/contact-us